Attic Breeze®
America's Leader in Solar Powered Ventilation

ESPAÑOL

GUÍA DE INSTALACIÓN

Kit de bordillo para techo AB-004

Para ventiladores UltraBreeze™ curb-mount (CMA, CMD) en techos de teja y metal

En la caja

- (1) Bordillo AB-004
- (16) Tornillos autorroscantes #10 con arandela de neopreno
- (3) Rollos de tapajuntas Wakaflex®, 110 cm (43 pulg.)
- (2) Rollos de tapajuntas Wakaflex®, 100 cm (39 pulg.)

Necesitará

- Taladro inalámbrico con dado
- Cinta métrica
- Martillo
- Tijeras
- Sierra reciprocante
- Sellador para techo

01 Antes de empezar

El área del bordillo debe estar libre de tejas, con un orificio cuadrado de **20 x 20 pulg.** cortado en la cubierta. Vea la guía del ventilador para ubicar y cortar el orificio.

- No trabaje en el techo si está mojado o con viento.
- Use protección contra caídas. Amárrese usted y sus herramientas en techos empinados.
- Use lentes de seguridad y guantes con herramientas eléctricas.
- Use zapatos antideslizantes.

EL CÓDIGO MANDA. Los códigos de construcción locales tienen prioridad sobre esta guía. Siga el código local y las reglas del fabricante del techo. Una mala instalación puede anular la garantía.

02 Instale el bordillo

1 Marque y despeje

1. Ponga el bordillo sobre el orificio y úselo de plantilla para marcar su base.
2. **Techo de teja:** quite con martillo los listones bajo el área del bordillo para que asiente plano en la cubierta.
3. **Techo de metal:** recorte con la sierra las costuras levantadas (standing seam) bajo el área marcada para que asiente plano.



2 Selle y fije

1. Ponga sellador alrededor de la **parte de abajo** del bordillo.
2. Póngalo sobre el orificio, en escuadra con las tejas o juntas.
3. Ponga **4 tornillos por lado** por la pestaña del bordillo hacia la estructura, la cubierta o el metal. En techo de teja, selle los tornillos y la base.
4. Vuelva a poner las tejas hasta el bordillo.



03 Coloque el tapajuntas

Wakaflex® tiene respaldo adhesivo que pega en casi cualquier techo y se moldea o recorta a mano. Trabaje siempre **de abajo hacia arriba** para que cada pieza traslape sobre la de abajo.





3 Abajo — un rollo de 100 cm

Céntrelo en la parte de abajo del bordillo. Corte hasta ambas esquinas con tijeras para que envuelva los lados. Quite el papel y presiónelo sobre el bordillo y el techo de abajo.

4 Lados — un rollo de 110 cm por lado

Céntrelo en cada lado, traslapando la pieza de abajo. Corte en las esquinas, quite el papel y presiónelo sobre el bordillo y el techo.

5 Arriba — un rollo de 100 cm

Céntrelo arriba, traslapando ambos lados. Corte, quite el papel y presiónelo sobre el bordillo y el techo de arriba.

6 Traslape arriba — último rollo de 110 cm

Esta pieza es una segunda capa arriba del bordillo. Póngala sobre la pieza de arriba, traslapando 2 a 4 pulg., y extiéndala sobre el techo de arriba. Recorte para que se vea bien, quite el papel y presiónela.

04 Para terminar

Puede pintar el tapajuntas del color del techo con cualquier pintura en aerosol para exteriores. El bordillo ya está listo para el ventilador — siga la guía del ventilador.